



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

1. Перед первым и после каждого использования вымойте все части термоса теплой водой с добавлением моющего средства, а потом чистой водой. Дайте всем частям полностью высохнуть перед последующим использованием или хранением.
2. Не используйте абразивные чистящие средства, т.к. они могут повредить внешнюю и/или внутреннюю поверхности термоса.
3. Не используйте отбеливатель или очистители, содержащие хлор, для чистки термоса.
4. Термос допускается мыть в посудомоечной машине в вертикальном положении; однако рекомендуется мыть его вручную, т.к. совместное воздействие горячей воды и используемых в посудомоечной машине моющих средств может повлиять на внешний термоса.
5. В процессе использования термоса часть содержимого может остаться между деталями (крышкой, прокладкой пробки и т.п.), поэтому рекомендуется мыть термос вручную для обеспечения тщательной очистки всех частей.
6. Для максимально эффективного сохранения температуры, непосредственно перед использованием, предварительно подогрейте или охладите термос, наполнив его горячей или холодной водой. Дайте постоять пять минут. Вылейте воду из термоса и сразу же налейте ваш любимый горячий или холодный напиток.