

# **ВЕНТИЛЯТОР AF-140**

---

ИНСТРУКЦИЯ



# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

## Важно!


- Внимательно прочитайте инструкции перед началом эксплуатации устройства
- Данный прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- Номинальная мощность: Данное устройство должно подключаться только к розетке 220-240 В / 50-60 Гц.
- Этот вентилятор был протестирован и безопасен в использовании. Однако, как и с любым электроприбором, используйте его с осторожностью.
- Отключите питание от устройства перед демонтажем, сборкой или чисткой устройства.
- Не прикасайтесь к каким-либо движущимся частям прибора.
- Никогда не просовывайте пальцы, карандаши или любые другие предметы через защитный кожух
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением взрослых. Проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра.
- Не чистите устройство, опрыскивая его или погружая в воду.
- Никогда не подключайте устройство к электрической розетке с помощью удлинителя.
- Никогда не пользуйтесь данным прибором, если устройство, шнур или вилка повреждены. Убедитесь, что шнур питания не натянут, не соприкасается с острыми предметами/ краями и не проложен под устройством.
- Используйте только прилагаемый адаптер питания. Если потребуется замена, используйте только оригинальный адаптер, рекомендованный производителем.
- Любой ремонт должен выполняться авторизованным представителем сервисного центра. Несоблюдение этого требования может привести к аннулированию гарантии.
- Не используйте прибор ни для каких других целей, кроме как по прямому назначению.
- Никогда не используйте вилку в качестве выключателя для запуска и выключения вентилятора. Используйте прилагаемую кнопку питания, расположенную на панели управления.
- Всегда устанавливайте устройство на сухую и устойчивую поверхность. Не перемещайте и не наклоняйте устройство
- Высокоскоростные вентиляторы предназначены для создания быстрого движения воздуха, поэтому убедитесь, что вентилятор не установлен вблизи штор или каких-либо предметов, которые могут попасть во впускное отверстие вентилятора.
- Прибор не следует устанавливать во влажных помещениях
- Не используйте данное устройство в средах с легковоспламеняющимися и взрывоопасными газами.
- Избегайте длительного пребывания устройства под прямыми солнечными лучами
- Пульт дистанционного управления содержит литиевую батарею, храните в недоступном для маленьких детей месте. При проглатывании обратитесь к врачу.
- Извлеките аккумулятор из пульта дистанционного управления перед хранением или при его разрядке, чтобы предотвратить протечку электролита.

### Советы по энергосбережению и обеспечению безопасности устройства

- Не закрывайте и не ограничивайте поток воздуха. Не используйте в пыльной среде.
- Для достижения максимальной производительности минимальное расстояние от стены или предметов должно составлять 50 см.

Предупреждение: Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ вентилятор с каким-либо устройством регулирования скорости или любыми регуляторами переменной скорости.

## ВНЕШНИЙ ВИД И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА




### Особенности

- 3 уровня интенсивности
- Поворот вентилятора на основании
- Таймер выключения.
- Дистанционное управление

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AF-140
Мощность	40 Вт
Напряжение	220-240 В
Кол-во скоростей	3
Поворот основания	60°
Размеры	330x330x820 мм
Габариты в упаковке	440x300x335 мм
Вес нетто	2,5 кг
Вес брутто	3,2 кг

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Затяните верхнюю и нижнюю ножки гайками, вставьте нижнюю ножку в основание и затяните прокладку основания и винт ножки по часовой стрелке;



Вставьте верхнюю ножку во внутреннюю часть носика с помощью винтового фиксатора. Установка завершена после затяжки.

1. Винт
2. Ножка
3. Основание
4. Кронштейн
5. Винт
6. Гайка

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятором можно управлять либо с помощью панели управления, расположенной на вентиляторе, либо с помощью пульта дистанционного управления.

04



## Управление

### Панель управления на вентиляторе

#### Кнопка «Speed. On/Off»

Это кнопка включения / выключения устройства, а также переключения скорости вращения лопастей вентилятора. Нажмите кнопку, чтобы включить вентилятор и переключить скорость вращения на 1-3. На дисплее отобразятся F1, F2, F3. Нажмите еще раз, чтобы выключить вентилятор.

#### Кнопка «Timer »

Нажмите , чтобы запустить функцию таймера. Каждое нажатие увеличивает время работы таймера на 1 час. Функцию таймера можно установить в диапазоне от 1 до 8 часов. На дисплее отображается 1Н, 2Н, 3Н.....8Н

#### Кнопка «Swing»

Это кнопка поворота вентилятора. Нажмите , чтобы запустить функцию поворота. Загорится индикатор кнопки поворота. Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить функцию поворота.


### Дистанционное управление

Ваш вентилятор поставляется с пультом дистанционного управления, который позволяет полностью контролировать все функции устройства. Кнопки на пульте дистанционного управления имеют такое же назначение, что и кнопки на панели управления вентилятора.

## Пульт дистанционного управления

Данное устройство комплектуется пультом дистанционного управления. Для питания пульта используется батарейка размера CR2025. Когда устройство перестаёт откликаться на команды с пульта или срабатывает не с первого раза, необходимо заменить батарейку. Для этого:

1. Надавите на фиксатор А как показано на рисунке
2. Вытащите лоток В
3. Замените батарейку на новую, соблюдая полярность, и вставьте лоток в пульт.



## ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ:** Выключите устройство и отсоедините его от сети перед чисткой или выполнением любого технического обслуживания.

### Очистка поверхности

Очистите вентилятор тряпкой для вытирания пыли или мягкой влажной тканью.

Не используйте химические растворители (такие как бензол, спирт или бензин), так как они могут привести к повреждению. Убедитесь, что вода не попадает на панель управления или двигатель вентилятора

Не запускайте устройство до полного высыхания.

Поместите вентилятор в оригинальную коробку или накройте его крышкой, чтобы защитить от пыли.

Храните его в сухом прохладном месте.

# ДИАГНОСТИКА

Не ремонтируйте и не разбирайте устройство самостоятельно, попытки ремонта приведут к аннулированию гарантии и могут привести к телесным повреждениям.

Вопрос	Возможная причина	Решение
Нет питания	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Шнур питания не подсоединен.</li><li>2. Питание от розетки отсутствует.</li><li>3. Не нажали кнопку On/off.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Подсоедините шнур питания.</li><li>2. Проверьте, есть ли питание в розетке.</li><li>3. Включите устройство.</li></ol>
Выделение запаха из устройства	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Новое устройство. При первом использовании устройства двигатель вентилятора может выделять неприятный запах, который рассеется в течение недели использования.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Никаких действий не требуется.</li></ol>
Сильные вибрации и шум	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вентилятор не установлен на ровной поверхности.</li><li>2. Вентилятор может быть поврежден.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Установите на ровную поверхность. Можете положить под него антивибрационный коврик.</li><li>2. Если вентилятор поврежден, прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.</li></ol>

Если вышеуказанные решения не устраняют проблему, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

# ГАРАНТИЯ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 3 года с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).

- При наличии следов вскрытия;

- При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;

- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

\_\_\_\_\_/Подпись продавца/ \_\_\_\_\_/Подпись покупателя/

М.П.

# УТИЛИЗАЦИЯ

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов.

Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами.

Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора.

Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.



**Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia**

Производственный филиал: Cixi Zhongbang Electric Appliance Co., Ltd. Adress: No.345, Guanfu Road, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang, China;

Импортер: ООО "Автомаркет-регионы"

Срок службы: 3 года

libhof.ru

